イージーパネルスタンド看板 取扱説明書

EPSK-A2/EPSK-B2/EPSK-A1L/EPSK-A1/EPSK-B1L/EPSK-B1

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

・ステイ開閉の際はステイ部分の開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。
・屋外で誤使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。

ワンタッチステイの収納方法

①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。



②指で下に押し込み脚部が重なり合わさるまで押し込めば収納時の写真のようになります。



〔収納時〕





EPSK-B1K

注意 ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい

オープンパネル使用方法

①4辺のフレームを開く
(外側に開く簡単フレーム)



②透明アクリル板を外して
ポスター等をセットします。



③再び、アクリル板を付け4辺の
フレームを閉じてセット完了です。



必ず実行 パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。

注意 アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意下さい

追加オプションのご案内

屋外で使用の際又は、風当たりの強い場所でご使用の場合は、ウエイトアームのご使用をお勧めいたします。
ウエイトアーム(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてご使用下さい。



※ポスター用スタンド看板B1片面Lowと、ポスター用スタンド看板BO片面Lowにはウエイトアームをしようする事が出来ません。ご注意下さい。